



Pflegehinweise

Die KÜCHENPROFI Lunchbox ist nicht spülmaschinengeeignet. Bitte reinigen Sie diese nur von Hand mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsschwämme.

Care instructions

The KÜCHENPROFI lunch box is not dishwasher safe. Clean it by hand only with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive sponges.

Instructions d'entretien

Le lunchbox de KÜCHENPROFI n'est pas approprié pour le lave-vaisselle. Le nettoyer à main uniquement avec de l'eau chaude et un détergent doux. Ne pas utiliser des éponges à récurer.

Istruzioni di cura

Il lunchbox di KÜCHENPROFI non è lavabile in lavastoviglie. Pulirlo solamente a mano con acqua calda e un detersivo delicato. Non utilizzare spugne abrasive.

Instrucciones de cuidado

El lunchbox de KÜCHENPROFI no es apropiado para la limpieza en el lavavajillas. Limpiarlo exclusivamente a mano con agua caliente y un detergente suave. No utilice esponjas abrasivos.

Onderhoudsaanwijzing

De KÜCHENPROFI lunchbox is niet geschikt voor de vaatwasmachine. Reinig deze alleen met de hand met warm water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende sponsjes.



KÜCHENPROFI GmbH
Höhscheider Weg 29
42699 Solingen · Germany
service@kuechenprofi.de · www.kuechenprofi.de