

# KÜCHENPROFI



## COOK MULTIBRÄTER

### NUTZUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNGEN

- Vor dem ersten Gebrauch reinigen Sie den Bräter bitte gründlich.
- Erhitzen Sie den Multibräter nicht länger als 5 Minuten leer oder nur mit Fett. Bei Überhitzung kann sich der Boden verformen und verfärben.
- Lassen Sie den Multibräter vor der Reinigung erst etwas abkühlen.

## COOK ROASTING PAN

### SUGGESTIONS FOR USE AND CARE

- Before the first use, please thoroughly clean the roasting pan.
- Do not heat the roasting pan for more than 5 minutes if it is empty or filled with grease only. In case of overheating, the bottom can deform and discolor.
- Allow to cool before cleaning.

D

GB



## COOK PLAT À RÔTIR

### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Avant la première utilisation, nettoyez le plat à rôtir soigneusement.
- Ne chauffez pas le plat à rôtir plus de 5 minutes étant vide ou contenant de la graisse uniquement. En cas de surchauffe, le fond peut se déformer et déteindre.
- Laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

## COOK BRASIERA

### CONSIGLIE DI USO E MANUTENZIONE

- Prima del primo utilizzo, si prega di pulire la brasiera a fondo.
- Riscaldare la brasiera non più di 5 minuti vuoto o solo con grasso. Se surriscaldato, il fondo può deformarsi e scolorire.
- Lo lasciare raffreddare prima di la pulizia.

## COOK RUSTIDERA

### CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- Antes del primer uso, limpie por favor la rustidera a fondo.
- Caliente la rustidera de no más de 5 minutos vacío o solamente con grasa. Si se sobrecalienta, el fondo puede deformarse y decolorarse.
- Deje resfriar antes de la limpieza.

## COOK BRAADSLEDE

### GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Voor het eerste gebruik grondig afwassen.
- Verhit de braadslede nooit langer dan 5 minuten als deze leeg is of alleen gevuld is met wat vet. Bij oververhitting kan zich de bodem vervormen en verkleuren.
- Voor de reiniging het braadselde eerst even laten afkoelen.

