

KÜCHENPROFI



ELEKTRO PFEFFER-/SALZMÜHLE **SLIM**

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN!

Vielen Dank, dass Sie sich für diese hochwertige Mühle entschieden haben. Diese Mühle ist ein Qualitätsprodukt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bitte beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!

Wichtige Hinweise


Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Durch falsche Verwendung, Benutzung oder unzureichende Reinigung und Pflege kann die Sicherheit beeinträchtigt werden und es können Gefahren für den Benutzer entstehen. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, kann KÜCHENPROFI keine Haftung übernehmen.


Sicherheitshinweise

- Nicht in der Nähe von großer Hitze abstellen.
- Keine Gegenstände in die Mühle stecken.
- Die Mühle außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Mühle nicht den Witterungseinflüssen aussetzen.
- Die Mühle nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder in der Spülmaschine reinigen.
- Die Mühle nicht mit nassen Händen benutzen.

- Nicht längere Zeit auf den Funktionsknopf drücken. Lassen Sie die Mühle in Intervallschritten mahlen.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie dieses fachgerecht. Umfassen Sie das Unterteil und drehen Sie das obere Gehäuse vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn bis zur Markierung , nehmen Sie es nach oben ab.

Setzen Sie Batterien ein und befüllen Sie die Mühle; anschließend setzen Sie das Oberteil so auf das Batteriegehäuse zurück, dass es fest auf dem Unterteil sitzt und drehen es im Uhrzeigersinn bis zur Markierung  .

Die Mühle ist nun betriebsbereit. Starten Sie den Mahlvorgang durch Drücken des Knopfes am Gehäuse.

Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie die Mühle wie oben beschrieben.

Setzen Sie 4 Batterien (AAA 1,5 V) in die dafür vorgesehenen Batteriefächer und achten Sie dabei auf die +/- Markierungen.

Hinweis: KÜCHENPROFI empfiehlt die Verwendung von Alkaline Batterien für eine längere Lebensdauer.

Befüllen der Mühle

Öffnen Sie die Mühle wie oben beschrieben. Nehmen Sie nun den Motorblock mit Batteriefach vom Unterteil der Mühle durch leichtes Ziehen nach oben ab. Befüllen Sie die Mühle mit Pfefferkörnern, grobem Salz, getrockneten Kräutern oder Gewürzen.

Hinweis: Füllen Sie den Behälter nicht ganz bis zum Rand, sondern lassen Sie oben etwas Platz frei.

Setzen Sie das Batteriegehäuse zurück auf das Unterteil, indem Sie den Mahlstab im Unterteil in die dafür vorgesehene Öffnung am Boden des Batteriegehäuses stecken.

Einstellen des Mahlgrades

Drehen Sie die Mühle um. Die Schraube zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich unter dem Mahlwerk. Drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn, erhalten Sie fein gemahlene Pfeffer oder fein gemahlene Salz. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird das Mahlgut gröber.

Hinweis: Wenn die Menge des gemahlene Pfeffers/Salzes allmählich nachlässt, so kann dies zwei Ursachen haben:

- a) Die Batterien werden leer. In diesem Fall bitte austauschen.
- b) Es befinden sich nicht genügend Pfefferkörner/Salzkristalle im Mahlwerk.

In diesem Fall bitte die Mühle leicht schütteln, damit mehr Pfefferkörner/Salzkristalle in das Mahlwerk fallen, oder ggf. das Gerät neu befüllen.

Reinigung der Mühle

Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein trockenes Tuch. Bringen Sie die Mühle nicht mit Feuchtigkeit in Berührung. Tauchen Sie sie nicht ins Wasser und stellen Sie sie zur Reinigung nicht in die Spülmaschine.

Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z.B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern in die entsprechenden Entsorgungsdepots oder Sammelstellen geben.

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir eine Gewährleistung von 20 Jahren beginnend ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, zweckfremde Verwendung, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, mangelnde Pflege und Reinigung, mutwillige Zerstörung, Transport oder Unfall sowie Fremdeingriffe von nicht berechtigten Personen zurückzuführen sind. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Händler. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn der Kassenbon/die Rechnung dem Gerät beigelegt ist.

Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler. Verbindlich bleibt allein der deutsche Text.



KÜCHENPROFI



ELECTRIC PEPPER-/SALTMILL **SLIM**

PLEASE KEEP THIS USER'S GUIDE!

Thank you for purchasing this mill. It is a quality product and complies with the applicable technical rules and the German Equipment Safety Act. Please read through the instructions carefully prior to using them for the first time and keep them for future users. In particular pay attention to the safety instructions.



Important Information

This appliance is intended for domestic use only. Improper use, application or insufficient cleaning and care can impair safety and result in danger for the user. KÜCHENPROFI cannot accept any responsibility for injuries or damage attributed to improper use.

Safety instructions

- Do not place near very hot objects.
- Do not place any objects into the grinder.
- Keep the mill out of the reach of children.
- Do not expose the mill to the elements.
- Do not submerge the mill in liquids and do not clean in the dishwasher.
- Do not use the mill with wet hands.
- Do not press the function button for an extended period. Allow the mill to grind in interval steps.

Before the first use

Remove all packaging material and dispose of it in an appropriate way. Hold the lower part in one hand and gently turn the upper part counter clockwise until the marking , and lift it off. Insert batteries and fill the mill, then put the upper part back over the battery compartment and push until it is placed completely over the lower part. Then turn clockwise until the marking  .

The mill is now ready to use. Start grinding by pushing the button on top.

Installing the batteries

Open the mill as described above.

Insert 4 batteries (AAA 1,5V) into the battery compartment, respecting the +/- markings.

Note: KÜCHENPROFI recommends the use of alkaline batteries to prolong the running time.

Filling the mill

Open the mill as described above.

Remove the battery compartment with a light pull upwards. Fill the mill with peppercorns, coarse salt, dried herbs or spices. Note: Do not fill completely, but leave a small space.

Replace the battery compartment onto the lower part by putting the barshaft into the intended opening located at the bottom of the battery compartment.

Adjusting the degree of grinding

Turn the mill upside down. The adjusting screw is located under the grinding mechanism. Turn the adjusting screw in a clockwise direction for a finer grind or a counter clockwise direction for a coarser grind.

Note: If the amount of ground pepper/salt gradually diminishes, this can have two reasons:

- a) The batteries are running down. In this case, please replace the batteries.
- b) There are insufficient peppercorns/salt crystals in the mill. In this case, please lightly shake the device so that new peppercorns/salt crystals will fall into the grinder, or refill the device if needed.

Cleaning the mill

Please use a dry cloth to clean the housing. Do not allow this device to come into contact with moisture. Do not submerge it in water and do not place it in the dishwasher for cleaning.

Statutory instructions on disposal / recycling



According to the Electrical and Electronic Equipment Act this product may not be disposed of in the normal household waste at the end of its life. Therefore, please give it to a municipal collection point (e.g. recycling center) for the recycling of electrical and electronic equipment.

About disposal options, please contact your municipal or city council.

Note: To save the environment, do not throw used batteries into household waste, but hand in the appropriate disposal depots or collection centers.

Warranty

We cover this product with a warranty of 20 years from the date of purchase. Excluded from the warranty are damages due to normal wear and tear, inappropriate use, misuse, improper operation, willful destruction, lack of maintenance and cleaning, transport or accidents, as well as interference from unauthorized persons. In case of a warranty claim please contact your dealer. Warranty claims cannot be processed unless your receipt/invoice is included with the device.

Translations are made in good faith. We do not assume any liability for translation errors. Solely the original German text remains binding.

KÜCHENPROFI



MOULIN À POIVRE/SEL ÉLECTRIQUE
SLIM

CONSERVEZ SVP CE MODE D'EMPLOI!

Merci beaucoup pour avoir choisi ce moulin de haute qualité. Ce moulin est un produit de qualité qui correspond aux règles reconnus de la technique. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le pour un futur utilisateur. Faites attention en particulier aux consignes de sécurité.

Informations importantes

Cet appareil n'est prévu que pour un usage domestique. Une mauvaise utilisation ou un nettoyage et entretien insuffisant peuvent porter atteinte à la sécurité de l'appareil et engendrer des dangers considérables pour l'utilisateur. KÜCHENPROFI ne peut pas se porter garant pour les dommages dus à une utilisation inappropriée.


Consignes de sécurité


- Ne pas poser à proximité d'une source de forte chaleur.
- Ne pas introduire d'objet dans le moulin.
- Ranger le moulin hors de portée des enfants.
- Ne pas exposer le moulin aux intempéries.
- Ne pas plonger le moulin dans un liquide, ne pas le nettoyer dans le lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser le moulin avec les mains humides.

- Ne pas appuyer de façon prolongée sur le bouton de fonctionnement. Faire fonctionner le mécanisme par intervalles successifs.

Avant le premier usage

Enlevez tout le matériel d'emballage qui doit être éliminé dans les règles de l'art.

Tenez la partie inférieure d'une main, et de l'autre tournez la partie supérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'au marquage , puis retirez-le vers le haut.

Installez des piles et remplissez le moulin, ensuite remettez la partie supérieure sur le compartiment de piles jusqu'à ce qu'elle soit bien positionnée sur la partie inférieure et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au marquage  .

Maintenant le moulin est prêt à l'usage, appuyez sur le bouton pour le mettre en marche.

Placement des piles

Ouvrez le moulin comme décrit dessus.

Installez 4 piles (AAA 1,5 V) dans l'emplacement prévu à cet effet en respectant les polarités (+/-) des piles. Remettez le cercle en plastique sur le boîtier de piles.

Conseil : N'utilisez que des piles alcalines ou de haut rendement pour obtenir la puissance maximale du moteur.

Remplissage du moulin

Ouvrez le moulin comme décrit dessus.

Enlevez le bloc moteur avec le compartiment de piles de la partie inférieure en le tirant légèrement vers le haut. Remplissez le moulin avec des grains de poivre ou sel, des herbes séchées ou épices.

Notice : Ne remplissez pas le réservoir jusqu'au bord, mais laissez un peu d'espace.

Remettez le compartiment de piles sur la partie inférieure en mettant le bâton au centre de la partie inférieure dans le trou au fond du compartiment de piles.

Réglage de la mouture

Tournez le moulin à l'envers. La vis de réglage se trouve sous le mécanisme. En tournant cette vis dans le sens des aiguilles d'une montre on obtient une mouture plus fine. Pour une mouture plus grosse tournez dans l'autre sens.

Remarque : Si la quantité de poivre/sel moulu diminue progressivement, cela peut avoir deux raisons:

- a) Les piles faiblissent. Dans ce cas, veuillez les remplacer.
- b) Il n'y a pas assez de grains de poivre/sel dans le mécanisme. Dans ce cas, secouez légèrement le moulin pour que d'autres grains tombent dans le mécanisme ou remplissez une nouvelle fois l'appareil.

Nettoyage du moulin

Utilisez svp un chiffon sec pour nettoyer le corps du moulin. Évitez tout contact de l'appareil avec de l'eau. Ne le plongez pas dans l'eau et ne le lavez pas dans le lave-vaisselle.

Mise au rebut / recyclage



Selon la directive des déchets d'équipement électriques et électroniques ce produit, au terme de son utilisation, ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers habituels, mais il doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître le centre de traitement compétent. Ne pas jeter des piles usagées dans les ordures ménagères, mais remettre dans les dépôts d'élimination ou des centres de collecte appropriés.

Garantie

Pour ce produit nous offrons une garantie de 20 ans à partir de la date d'achat. Exclus de la garantie sont des dommages dus à une usure normale, une utilisation non conforme à la finalité, un traitement incorrect, une mauvaise utilisation, un manque de soin et d'entretien, une destruction volontaire, au transport ou un accident, ou aux interventions de personnes non habilitées. En cas de garantie contactez votre détaillant. La garantie n'est assurée que si le bon de caisse / la facture est joint à l'appareil.

Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs de traduction. Uniquement le texte allemand reste obligatoire.



KÜCHENPROFI



MACINAPEPE/-SALE ELETTRICO **SLIM**

SI PREGA DI CONSERVARE LE ISTRUZIONI!!

Grazie per avere scelto questo macinino. Essendo un prodotto di alta qualità, è conforme alle regole della tecnica generalmente accettate e alla legge sulla sicurezza delle apparecchiature. Prima del primo uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con accuratezza per eventuali, futuri utilizzatori. Osservare in particolare le avvertenze di sicurezza.

Informazioni importanti



Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per scopi domestici. Un impiego errato, ma anche l'insufficiente pulizia oppure una cura e manutenzione inappropriata, potrebbero pregiudicare la sicurezza. In caso di uso non conforme KÜCHENPROFI non si assume alcuna responsabilità per i danni ai beni e alle persone che ne derivino.

Avvertenze di sicurezza

- Non collocare in prossimità di fonti di calore intense.
- Non inserire alcun oggetto nel macinino.
- Tenere il macinino fuori della portata dei bambini.
- Non esporre il macinino alle intemperie.
- Non immergere il macinino in liquidi e non metterlo in lavastoviglie.
- Non usare il macinino con le mani bagnate.

- Non tenere premuto a lungo il tasto di funzionamento. Fare funzionare il macinino a intermittenza.

Prima del primo uso

Rimuovere tutti i materiali da imballo e smaltirli correttamente. Prendere con una mano la parte inferiore e ruotare con cautela in senso antiorario la parte superiore fino alla marcatura  tirando verso l'alto. Inserire batterie e riempire il macinino, rimettere poi la parte superiore sul vano batterie in modo che aderisca saldamente alla parte inferiore e ruotarla in senso orario fino alla tacca .

Il macinino è pronto per l'uso. Iniziare a macinare premendo il pulsante sul corpo del macinino.

Inserimento delle batterie

Aprire il macinino come descritto sopra.

Inserire 4 batterie (AAA 1,5 V) nello scomparto preposto facendo attenzione ai segni +/-.

Nota: KÜCHENPROFI raccomandano l'impiego di batterie alcaline per una maggiore durata.

Riempimento della macina

Aprire il macinino come descritto sopra.

Togliere il blocco motore con il vano batterie dalla parte inferiore tirandola delicatamente verso l'alto. Inserire pepe, sale grosso, spezie o erbe secche.

Nota: Non riempire completamente il contenitore fino all'orlo, ma lasciare uno spazio libero.

Collocare il vano batterie sulla parte inferiore innestando la barra macinatrice della parte inferiore nell'apposita apertura posta sul fondo del vano batterie.

Regolazione del grado di macinatura

Ruotare il macinino. La vite di regolazione è posta al disotto del macinino.

Ruotarla in senso orario per ottenere una macinatura più fine di pepe/sale.

Ruotarla in senso antiorario per una macinatura più grossolana.

Nota: Se la quantità di pepe/sale macinato decresce progressivamente, le cause possono essere due:

- a) Le batterie si stanno scaricando. In questo caso occorre sostituirle.
- b) Nel macinino non c'è un numero sufficiente di grani di pepe/sale. In questo caso scuotere leggermente l'apparecchio per fare cadere altri grani nel macinino o eventualmente riempirlo di nuovo.

Pulizia del macinino

Per pulire la cassa usare un panno asciutto. Fare in modo che l'apparecchio non entra in contatto con l'umidità. Non immergerlo in acqua e non metterlo in lavastoviglie per lavarlo.

Corretto smaltimento



Questo prodotto non può essere smaltito nei comuni rifiuti domestici al termine della sua durata di vita ma deve essere consegnato presso un centro di raccolta adibito al riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Ciò è indicato dal rispettivo simbolo apposto sul prodotto o riportato in queste istruzioni per l'uso o sulla confezione. Si prega di informarsi sul centro di raccolta competente presso la propria amministrazione comunale. Non gettare le batterie usate in rifiuti domestici, ma dare nel corrispondente deposito di smaltimento o punto di raccolta.

Garanzia

La garanzia su questo prodotto ha validità di 20 anni a partire dalla data d'acquisto. Sono esclusi dalla garanzia danni riconducibili a normale usura, utilizzo non conforme all'uso, manipolazione impropria, uso errato, mancata manutenzione e pulizia, danni, trasporto o incidenti intenzionali non ché interventi esterni di persone non autorizzate. In caso di garanzia consultate il vostro rivenditore. La garanzia può essere concessa solo se all'apparecchio viene accluso lo scontrino ovvero sia la fattura.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di traduzione. Obbligatorio rimane unicamente il testo tedesco.

KÜCHENPROFI



MOLINILLO ELECTRICO
DE PIMIENTA/SAL **SLIM**

¡GUARDE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Enhorabuena por la compra de este molinillo. Este es un producto de calidad y corresponde a las reglas reconocidas de la técnica y a la ley de seguridad de aparatos.

Antes de poner en marcha el molinillo, lea detenidamente estas instrucciones de manejo y guárdelas en un lugar seguro.

Por su propio interés, observe especialmente las indicaciones de seguridad.

Indicaciones importantes

Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. Debido a un uso o una utilización erróneos o a una limpieza y un cuidado insuficientes, puede verse afectada la seguridad y pueden surgir peligros para el usuario. KÜCHENPROFI no puede asumir ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso incorrecto.


Indicaciones de seguridad


- No depositar cerca de altas temperaturas.
- No introducir objetos en el molinillo.
- Guardar el molinillo fuera del alcance de los niños.
- No someter el molinillo a influencias atmosféricas.
- No sumergir en líquidos y no limpiar en el lavavajillos.
- No utilizar el molinillo con las manos mojadas.

- No pulsar el botón de función durante un tiempo prolongado. El molinillo deben moler a intervalos.

Antes del primer uso

Retire todo el material de embalaje y elimínelo adecuadamente.

Sujete la parte inferior y gire la carcasa superior con cuidado en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la marca  y extráigala hacia arriba a continuación.

Inserte las pilas y llene el molinillo. A continuación, coloque la parte superior sobre el compartimiento de pilas de modo que esté colocada fijamente sobre la parte inferior. Gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta la marca .

El molinillo está listo para su uso. Inicie el proceso de molienda pulsando el botón de la carcasa.

Colocación de las pilas

Abra el molinillo como se describe arriba.

Inserte 4 pilas (AAA 1,5 V) en los compartimientos de pila previstos para ello y preste atención a los símbolos +/-.

Indicación: KÜCHENPROFI recomienda el uso de pilas alcalinas para una vida útil más larga.

Llenado del molinillo

Abra el molinillo como se describe arriba. Retire el bloque de motor con el compartimiento de pilas de la parte inferior del molinillo tirando ligeramente hacia arriba. Llene el molinillo con granos de pimienta, sal gorda, hierbas secas o especias.

Indicación: No llene el recipiente hasta el borde, sino deje un poco de espacio arriba.

Colocar de nuevo la carcasa de pilas en la parte inferior insertando la varilla de molienda en la abertura correspondiente de la parte inferior, en la base de la carcasa.

Ajuste del grado de molido

Darle la vuelta al molinillo. El tornillo para ajustar el grado de molido se encuentra por debajo del mecanismo de molienda. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj; se obtendrá pimienta molida en grano fino o sal molida en grano fino. Girando en sentido contrario a las agujas del reloj, el producto molido será más grueso.

Indicación: Si la cantidad de la pimienta o la sal molida se reducen poco a poco, puede haber dos causas para ello:

a) Las pilas están casi agotadas. En este caso, sustitúyalas.

b) No hay suficientes granos de pimienta/cristales de sal en el mecanismo de molienda. En ese caso, sacudir ligeramente el molinillo para que los granos de pimienta/cristales de sal caigan en el mecanismo de molienda, o bien volver a llenar el aparato si es necesario.

Limpieza del molinillo

Por favor, utilice un paño seco para limpiar la carcasa. No traer el molinillo en contacto con la humedad. No sumerja en agua y no limpie en el lavavajillas.

Eliminación/reciclaje



Según la ley sobre dispositivos eléctricos y electrónicos, este producto no debe eliminarse a través de la basura doméstica convencional al final de su vida útil. Por este motivo, entregue el molinillo en un punto de recogida comunal (p. ej., punto limpio) para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Su ayuntamiento le informará sobre las posibilidades de reciclaje. No tirar las baterías usadas a la basura, pero en los depósitos de eliminación apropiados o colección.

Garantía

Concedemos una garantía de 20 años a partir de la fecha de compra por este producto. Están excluidos de la garantía los daños derivados de un desgaste normal, un uso indebido, un tratamiento inadecuado, un manejo erróneo, falta de cuidado y de limpieza, destrucción intencionada, transporte o accidente, así como manipulaciones externas por personas no autorizadas. En caso de garantía, diríjase a su proveedor. Solo se puede otorgar la garantía con el tique de compra o la factura del aparato.

No nos hacemos responsables de errores de traducción. Sigue siendo vinculante exclusivamente el texto en alemán.



KÜCHENPROFI



ELEKTRISCHE PEPER-/ZOUTMOLEN
SLIM

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED!

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze molen. Dit kwaliteitsproduct voldoet aan alle wettelijke regelgeving betreffende veiligheid en techniek. Lees vóór ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

Belangrijke aanwijzingen

Dit artikel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Door een verkeerde toepassing, foutief gebruik of onjuiste reiniging en onderhoud kan de veiligheid in het gedrang komen. Hierdoor kunnen eventueel zelfs gevaarlijke situaties voor de gebruiker ontstaan. Voor beschadiging die te wijten is aan onoordeelkundig gebruik kan KÜCHENPROFI niet aansprakelijk worden gesteld.


Veiligheidsinstructies


- Plaats de molen niet in de buurt van hete voorwerpen.
- Steek geen voorwerpen in het maalwerk.
- Bewaar de molen buiten bereik van kinderen.
- Stel de molen niet bloot aan weersinvloeden.
- Dompel de molen niet onder in vloeistof en reinig deze niet in de vaatwasmachine.
- Gebruik de molen niet met natte handen.

- Houd de functieknop niet langere tijd ingedrukt. Laat het maalwerk in korte intervallen malen.

Vóór het eerste gebruik

Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen en zorg ervoor dat het afval gescheiden wordt weggegooid.

Het onderste deel vasthouden en de bovenste behuizing voorzichtig tegen de richting van de wijzers van de klok tot aan de markering  draaien en naar boven afnemen.

Batterijen inzetten en de molen vullen, het bovendeelel zodanig op de batterijbehuizing plaatsen dat hij stevig op het onderdeel zit en in de richting van de klok draaien tot aan de markering .

De molen is nu gebruiksklaar. Het malen starten door op de knop op de behuizing te drukken.

Batterijen plaatsen

Open de molen zoals hierboven beschreven.

4 batterijen (AAA 1,5 V) in de daarvoor bedoelde batterijvakken leggen en daarbij op de +/- markeringen letten.

Opmerking: KÜCHENPROFI raadt het gebruik van alkaline batterijen aan voor een langere levensduur.

De molen vullen

Open de molen zoals hierboven beschreven.

Verwijder de motor met het batterijencompartiment door deze voorzichtig omhoog te trekken van de molen. Vul de molen via de opening in het onderstuk met peperkorrels, grof zout of gedroogde kruiden en specerijen.

Opmerking: Vul het onderstuk niet tot aan de rand, maar laat boven nog wat ruimte vrij.

De batterijbehuizing op het onder deel plaatsen, zodat de as in de daarvoor bedoelde opening op de bodem van het batterijcompartiment valt.

De maalgraad instellen

Keer de molen om. De schroef om de maalgraad in te stellen bevindt zich onder het maalwerk. Draai deze schroef in de richting van de wijzers van de klok voor een fijnere maalgraad. Draai de schroef tegen de richting van de wijzers van de klok in voor een grovere instelling.

Opmerking: Als de hoeveelheid gemalen peper/zout geleidelijk minder wordt, kan dit twee oorzaken hebben:

a) De batterijen raken leeg. Vervang deze in dat geval.

b) Er bevinden zich niet genoeg peperkorrels/zout in het maalwerk. Schud de molen in dat geval lichtjes, zodat er nieuwe korrels/zout in het maalwerk vallen of vul de molen eventueel weer.

Molen reinigen

Gebruik een droge doek om de behuizing te reinigen. Breng het apparaat niet in aanraking met vocht. Niet in water onderdompelen en beslist niet in de vaatwasmachine reinigen.

Recycling



Oude en overbodig geworden elektronische apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden aangeboden, maar moeten worden ingeleverd bij de een inleverpunt voor klein elektronisch afval. Meer informatie hierover kunt U inwinnen bij Uw plaatselijke gemeente. Oude batterijen dienen gescheiden te worden ingeleverd.

Fabrieksgarantie

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 20 jaar geldig vanaf aankoopdatum. Van deze garantie uitgesloten is schade die veroorzaakt is door normale slijtage, ondoelmatig gebruik, ondeskundige omgang, verkeerde bediening, gebrekkig onderhoud of reiniging, moedwillige vernieling, transport, een ongeval of ingrepen door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn. Neem in het geval van aanspraak op garantie contact op met uw leverancier. De garantie kan uitsluitend worden verleend, als de kassabon/factuur van het apparaat kan worden overlegd.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. Alleen de Duitse tekst blijft bindend.



KÜCHENPROFI GmbH
Höhscheider Weg 29 · 42699 Solingen · Germany
Tel.: +49 (0) 212/6582-0 · Fax: +49 (0) 212/6582-10
www.kuechenprofi.de