



Bedienungsanleitung

Wasserkocher „Style“ 17 0300 00 00 (CJ-823)

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen hochwertigen Wasserkocher entschieden haben. Dieses Produkt ist ein Qualitätsprodukt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Bitte beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!



Die Bedienungsanleitung bitte aufbewahren!



Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!
2. Sollte dieses Gerät an andere Personen weitergegeben werden, stellen Sie sicher, dass diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.
3. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden. **Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.**
4. Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
5. Fassen Sie weder den Wasserkocher noch den Netzstecker mit nassen oder feuchten Händen an.
6. Benutzen Sie keine Steckdosen, mit der bereits andere Geräte betrieben werden.
7. Betreiben Sie den Wasserkocher nur unter Aufsicht und benutzen Sie ihn ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
8. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie deshalb Kinder von Elektrogeräten fern.
9. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine nicht brennbare ebene und stabile Oberflächen und nicht in die Nähe von heißen Herdplatten, Gasflammen oder anderen Wärmequellen sowie außer Reichweite für Kinder. Achten Sie auf ausreichend freien Raum neben dem Wasserkocher, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Nach jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen, ebenso bei:
 - Störungen während des Betriebes,
 - jeder ReinigungBitte ziehen Sie **nicht** an der Anschlußleitung sondern am Stecker selbst! Lassen Sie die Anschlußleitung nicht herunter hängen.
10. Benutzen Sie keine brennbaren, ätzenden und alkalischen Materialien in der Nähe des Wasserkochers.
11. Bitte tragen oder verschieben Sie den Wasserkocher nicht, solange er in Betrieb ist.



12. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker **nie** in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bitte reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.
13. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Vermeiden Sie, dass das Kabel gequetscht oder geknickt wird, sich an scharfen Kanten scheuert oder Kontakt zu warmen Oberflächen hat. Sollte das Kabel beschädigt sein oder werden, muß es in jedem Fall durch einen Fachmann ersetzt werden.
14. Bitte benutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Beschädigungen feststellen oder es heruntergefallen ist.
15. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Lassen Sie es im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren!



Vor der ersten Inbetriebnahme

- Bitte lesen Sie sich zuerst die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch!
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Nun gründlich mit einem weichen Tuch (ggf. leicht angefeuchtet) abwischen. **Achtung: beim Reinigen keine Flüssigkeiten oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.** Nur feucht abwischen – danach ggf. abtrocknen.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und stecken den Stecker in eine geeignete Steckdose.
- Füllen Sie den Wasserkocher bis zur „**Max**“ – Markierung mit kaltem Wasser, schließen Sie den Deckel vollständig und kochen Sie das Wasser auf. Bitte schütten Sie dieses Wasser weg und wiederholen Sie diesen Vorgang 2 – 3 mal. Danach ist der Wasserkocher einsatzbereit.

Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie, dass die Netzspannung und die Stromart mit den Spannungsangaben auf dem Gerät übereinstimmen.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine geeignete Oberfläche (keine Metalloberfläche, keine Textilien etc.).
- Füllen Sie die gewünschte Wassermenge (zwischen „**Min**“ - und „**Max**“ - Markierung) in den Wasserkocher und schließen Sie den Deckel vollständig.
- Füllen Sie zu wenig Wasser ein (unterhalb der „**MIN**“ Anzeige), kann das die Lebensdauer der Heizspirale verkürzen. Füllen Sie zu viel Wasser ein (über die „**MAX**“ - Markierung hinaus), kann das Wasser überkochen und Verbrennungen verursachen.
- Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose (230 V Wechselstrom/50 Hz) und schalten Sie den Schalter ein.
- Der Wasserkocher beginnt das Wasser zu erhitzen. Die Kontrolllampe leuchtet während des Betriebs.
- Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Soll das Wasser dann erneut aufgeköcht werden, warten Sie bitte einige Sekunden, bevor Sie den Kocher wieder einschalten.



Vorsicht: Nach Beendigung des Kochvorganges entweicht beim Öffnen des Deckels heißer Wasserdampf! Verbrennungsgefahr! Bitte fassen Sie den Wasserkocher nur an dem Griff an .

Automatische Sicherheitsabschaltung

Der Wasserkocher ist mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung gegen Überhitzung ausgestattet, falls nicht genügend Wasser eingefüllt ist. Sollte dieser Fall auftreten, schalten Sie bitte den Wasserkocher aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten ca. 10 Minuten. Danach füllen Sie bitte Wasser bis mindestens zur „**MIN**“ – Markierung ein, stecken den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten den Kocher wie gewohnt ein.



Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung **immer** das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.
- Wischen Sie den Wasserkocher nur mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, Benzin, Lösungsmittel, Scheuerbürsten oder scheuerndes Reinigungsmittel zum Reinigen.
- Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, bevor Sie es wegstellen oder neu benutzen.
- Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen, abhängig von dem Härtegrad des Wassers, den Wassertank mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln. Befolgen Sie dabei bitte die entsprechenden Anweisungen auf der Verpackung.
- Bitte benutzen Sie keine Entkalkungsmittel, die Phosphor- und/oder Sulfaminsäure o.ä. enthalten. Diese beeinträchtigen die Lebensdauer des Wasserkochers.
- Zur Reinigung des Filters gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - Schalten Sie den Wasserkocher aus, trennen ihn von der Steckdose und lassen ihn abkühlen.
 - Öffnen Sie den Deckel und ziehen den Filter, der sich unmittelbar am Ausguß befindet, noch oben heraus.
 - Reinigen Sie den Filter mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
 - Trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen Tuch ab.
 - Setzen Sie den Filter wieder ein und stellen Sie sicher, dass er sich an der richtigen Position befindet.
- Der Wasserkocher ist jetzt wieder einsatzbereit.



Technische Daten

Betriebsspannung: 220 - 240V ~ 50Hz
 Leistungsaufnahme: 1850 - 2200 Watt

Nur für den Hausgebrauch!
 Nicht in Flüssigkeiten eintauchen!



Gewährleistung

Für dieses Gerät übernehmen wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, zweckfremde Verwendung, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, mangelnde Pflege und Reinigung, mutwillige Zerstörung, Transport oder Unfall sowie Fremdeingriffe von nicht berechtigten Personen zurückzuführen sind. Dieser Garantieschein muß zusammen mit dem ungeöffneten Gerät eingesandt werden.

Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn der Kassenbon/die Rechnung dem Gerät beigefügt ist.



Dieses Produkt darf laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.





Instruction Manual

Electric Kettle „Style“ 17 0300 00 00 (CJ-823)

Thank you for choosing this high-quality electric kettle. This product is a quality product and complies with the recognised technical regulations and the law on the safety of appliances. Please read through the operating instructions carefully prior to using it for the first time and keep these in a safe place. Please pay attention to the safety advice in particular.



Safekeeping of the instruction manual is requested!



Safety Instructions

1. Please read through these operating instructions and the safety advice carefully prior to starting the appliance up for the first time.
2. Should this appliance be passed on to other people, make sure that these operating instructions are handed to them along with it.
3. No liability can be accepted for any damage or losses that may arise in the event of improper use or incorrect handling. **This appliance is only intended for domestic use.**
4. Please check first of all whether the type of current and the mains voltage comply with the information on the nameplate.
5. Do not touch the electric kettle or the mains plug with wet or damp hands.
6. Do not use any sockets that are already being used to run other appliances.
7. Only use the electric kettle under supervision and use it solely for the purpose intended.
8. Children do not realise the dangers that may arise when handling electrical appliances. Therefore keep children away from electrical appliances.
9. Only place the electric kettle on non-flammable, flat and stable surfaces and not near hot cooker rings, gas flames or other sources of heat.
10. Do not use any flammable, caustic and alkaline materials near the electric kettle
11. Remove the mains plug every time after use, and also:
 - in the event of malfunctions whilst in operation,
 - every time that it is being cleaned
 - Please do **not** pull on the connecting lead but on the plug itself. Do not let the connecting lead hang down.
12. Please do not carry or move the kettle as long as it is in operation.
13. **Never** immerse the appliance, the cable or the plug in water or other liquids. Please do not clean it in the dishwasher.
14. Check the cable regularly for damage. Avoid the cable becoming squashed or bent, becoming chafed on sharp edges or coming into contact with warm surfaces. If the cable is or becomes damaged, it must be replaced in each case by an expert.
15. Please do not ever use the appliance if you discover instances of damage or if it has dropped.



16. Never attempt to open or repair the appliance yourself. In the event of malfunctions have it repaired only by qualified experts.
17. Please do not use any accessories or replacement parts that are not recommended by the manufacturer in order to avoid causing damage to the appliance or injuries.

Prior To Starting Up For The First Time

- Please read through the operating instructions and safety advice carefully first.
- Remove all packaging materials.
- Now clean it thoroughly with a soft cloth (slightly moistened, if need be). **Caution: do not use any caustic liquids or abrasive cleaning agents during cleaning**, and dry off afterwards, if need be.
- Unwind the cable completely and insert the plug into a suitable socket.
- Fill the kettle with cold water up to the **“Max”** mark, close the lid completely and boil the water. Please pour this water away and repeat this process 2 - 3 times. Thereafter the kettle is ready for use.

Start-Up

- Check that the mains voltage and the type of current comply with the information on the appliance
- Place the electric kettle on a suitable surface (not on a metal surface, not on fabrics etc.)
- Pour the desired amount of water (between the **“Min”** and **“Max”** marks) into the kettle and close the lid.
- If you put too little water in (below the **“Min”** indicator), this can shorten the service life of the heating coil. If you put too much water in (above the **“Max”** mark), the water can boil over and cause scalding.
- Insert the plug into a suitable socket (230 V alternating current/50 Hz) and engage the switch.



- The kettle begins to heat the water. The control light lights up whilst it is in operation.
- As soon as the water boils, the kettle switches off automatically. If the water then has to be boiled up again, please wait for a few seconds before you switch the kettle on again.

Caution: Hot steam escapes when opening the lid following the completion of the boiling process. There is a risk of scalding. Please grip the kettle by the handle only.

Automatic Safety Cut-Off

The kettle is fitted with an automatic cut-off to prevent overheating, if not enough water has been put into the kettle. If this should occur, please switch off the kettle, please remove the mains plug and wait for approx. 10 minutes. Thereafter please fill it with water up to the “**MIN**” mark at least, reinsert the mains plug into the socket and switch on the kettle as normal.

Cleaning And Care

- **Always** switch off the appliance each time before you clean it, remove the mains plug and allow the appliance to cool down.
- Prior to cleaning it each time **always** switch the appliance off, remove the mains plug and allow the appliance to cool down.
- Wipe the kettle with a damp cloth only.
- Do not use any sharp objects or spirit, solvents, scrubbing brushes or abrasive cleaning agents for cleaning purposes.
- Dry the appliance with a damp cloth before you put it away or use it again.
- Clean the water tank at regular intervals using standard descaling agents, depending on the degree of hardness of the water. In so doing, please follow the appropriate directions on the packaging.
- Please do not use any descaling agents that contain phosphoric acid and/or sulphonamide or the like. These have a negative effect on the service life of the kettle.



- Please proceed as follows in order to clean the filter:
 - switch off the kettle, disconnect it from the socket and allow it to cool down
 - open the lid and remove the filter, which is located directly next to the spout, by pulling it upwards
 - clean the filter using warm water and a mild detergent
 - then dry it with a clean cloth
 - now reinsert the filter and make sure that it is in the correct position
- the kettle is now ready for use again

Technical Data

Operating Voltage: 220 - 240V ~ 50Hz

Power Consumption: 1850 - 2200 Watt

Only for domestic use!
Do not immerse in liquids!



Warranty

We undertake to guarantee this appliance for 2 years from the date of purchase. Damage or losses which can be attributed to normal wear and tear, to being used for a purpose other than that intended, inappropriate handling, incorrect operation, inadequate care and cleaning, wilful destruction, transportation or an accident as well as interventions by unauthorised outside persons are excluded. This warranty must be sent in along with the unopened appliance.

The warranty can only be allowed to stand if the till receipt/the invoice is enclosed along with the appliance.





Mode d'emploi

Bouilloire électrique „Style“ 17 0300 00 00 (CJ-823)

Merci d'avoir choisi cette Bouilloire électrique de haute qualité. Ce produit est un produit de qualité et répond aux règles reconnues de la technique et de la législation sur la sécurité des appareils. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le bien. Veuillez tout particulièrement aux consignes de sécurité.



Conservez le mode d'emploi!



Consignes de sécurité

1. Bien lire ce mode d'emploi et les consignes de sécurité **avant** la première mise en service de l'appareil.
2. Si cet appareil est donné à une autre personne, veiller à lui remettre ce mode d'emploi.
3. En cas de mauvaise utilisation ou utilisation inappropriée, aucune garantie ne peut être assumée pour les dommages éventuels. **Cet appareil est destiné uniquement à l'usage domestique.**
4. Contrôler tout d'abord si le type de courant et la tension de réseau correspondent aux indications figurant sur la plaquette signalétique.
5. Ne toucher ni la bouilloire ni la fiche avec des mains mouillées ou humides.
6. Ne pas utiliser de prise de courant à laquelle d'autres appareils sont déjà branchés.
7. N'utiliser la bouilloire électrique que sous surveillance et qu'aux fins prévues.
8. Les enfants ne se rendent pas compte des dangers liés aux appareils électriques. C'est la raison pour laquelle, il faut tenir les enfants éloignés des appareils électriques.
9. Placer la bouilloire électrique sur des surfaces ininflammables, plates et stables et pas à proximité de plaques de cuisinières, de flammes de gaz ou d'autres sources de chaleur. Veiller à ce qu'il y ait assez d'espace à côté de la bouilloire électrique pour éviter les sur-chauffes.
10. Ne pas utiliser de matériaux inflammables, caustiques et alcalins à proximité de la plaque à induction, ce qui nuirait à la durée de vie de l'appareil et à une déflagration lorsque l'appareil est en marche.
11. Ne pas porter ni déplacer la bouilloire tant qu'elle fonctionne.
12. S'assurer que l'entrée d'air et la sortie sont libres. Veiller à ce qu'aucun objet ne se trouve dans les ouvertures d'air.
13. **Ne jamais** placer la bouilloire sur des textiles ou des supports non composés de matériaux résistant à la chaleur.
14. **Ne pas** tirer sur le cordon mais à la fiche même! Ne pas laisser pendre le cordon.
15. **Ne jamais** plonger l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou d'autres liquides.
Ne pas laver au lave-vaisselle.



16. Contrôler régulièrement l'état du cordon. Eviter de coincer ou de plier le cordon, qu'il frotte sur des coins pointus ou soit en contact avec des surfaces chaudes. Si le cordon est endommagé, le faire remplacer impérativement par un spécialiste.
17. Ne jamais utiliser l'appareil si des dommages y sont constatés ou s'il est tombé.
18. Ne jamais essayer d'ouvrir ou de réparer soi-même l'appareil. Dans le cas d'une panne, le faire réparer par un spécialiste uniquement.
19. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de remplacement non recommandés par le fabricant pour éviter d'endommager l'appareil ou de se blesser.

Avant la première mise en service

- Lire tout d'abord avec soin le mode d'emploi et les consignes de sécurité.
- Enlever l'ensemble de l'emballage.
- Essuyer correctement avec un chiffon doux (éventuellement légèrement humide). Attention: lors du nettoyage, ne pas utiliser de liquides agressifs ou des produits nettoyeurs récurants. Ensuite, sécher si nécessaire.
- Dérouler complètement le cordon et introduire la fiche dans une prise de courant adaptée.
- Remplir d'eau la bouilloire jusqu'à la marque „Max“, fermez le couvercle complètement et faites chauffer l'eau. Jeter cette eau et recommencer cette opération 2 ou 3 fois. La bouilloire peut être ensuite utilisée.



Mise en service

- Vérifier que la tension de réseau et le type de courant correspondent aux données figurant sur l'appareil.
- Placer la bouilloire électrique sur une surface adaptée (pas de surface métallique, pas de textiles, etc.).
- Remplir la bouilloire de la quantité d'eau désirée (entre les marques „Min“ et „Max“) et fermer le couvercle. S'il y a trop peu d'eau (sous la marque „Min“), la spirale chauffante peut voir sa durée de vie raccourcie. S'il y a trop d'eau (au-dessus de la marque „Max“), l'eau bouillante peut déborder et provoquer des brûlures.
- Introduire la fiche dans une prise de courant adaptée (230V courant alternatif/50 Hz) et mettre l'interrupteur en marche.
- La bouilloire commence à chauffer l'eau. La lampe témoin est allumée pendant le fonctionnement.
- Dès que l'eau bout, la bouilloire s'arrête automatiquement. Si l'eau doit être ensuite réchauffée, attendre quelques secondes avant de remettre la bouilloire en marche.

Attention: Lorsque l'eau a bouilli, de la vapeur d'eau s'échappe à l'ouverture du couvercle. Risque de brûlure! Ne prendre la bouilloire qu'à la poignée.

Arrêt automatique de sécurité

La bouilloire est équipée d'un arrêt automatique de sécurité contre la sur-chauffe au cas où il n'y aurait pas assez d'eau. Dans un tel cas, mettre la bouilloire à l'arrêt, retirer la fiche de la prise et attendre env. 10 minutes. Ensuite, remplir d'eau jusqu'au moins „Min“ rebrancher la fiche dans la prise de courant et remettre la bouilloire en marche comme d'habitude.



Nettoyage et entretien

- Avant chaque nettoyage, **toujours** mettre l'appareil hors service, retirer la fiche de la prise et laisser refroidir l'appareil.
- Ne nettoyer la bouilloire qu'avec un chiffon humide.
- Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'objet abrasifs, du benzène, des solvants, des brosses à récurer ou des nettoyeurs récurants.
- Avant de ranger ou de réutiliser l'appareil, le sécher avec un chiffon doux.
- En fonction du degré de dureté de l'eau, nettoyer à intervalle régulier le réservoir d'eau avec un produit anti-calcaire en vente dans le commerce. A cet effet, consulter les instructions correspondantes figurant sur l'emballage.
- Ne pas utiliser de produit anti-calcaire contenant du phosphore et/ou de l'acide sulfamique ou similaires. Ils nuisent à la durée de vie de la bouilloire.
- Pour nettoyer le filtre, procéder comme suit:
 - Mettre la bouilloire hors service, la débrancher de la prise de courant et la laisser refroidir.
 - Ouvrir le couvercle et ôter le filtre se trouvant directement au bec verseur en le tirant vers le haut.
 - Nettoyer le filtre à l'eau chaude et un produit de vaisselle doux.
 - Le sécher ensuite avec un chiffon propre.
 - Replacer le filtre et s'assurer qu'il se trouve en bonne position.
- La bouilloire peut maintenant être réutilisée.

Spécifications techniques

Tension de service: 220 - 240V ~ 50Hz

Puissance consommée: 1850 - 2200 Watt

Uniquement pour l'usage domestique!
Ne pas plonger dans des liquides!





Garantie

Pour cet appareil, nous offrons une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. Exclue de la garantie les dommages dus à une usure normale, une utilisation non conforme à la finalité, un traitement incorrect, une mauvaise utilisation, un manque de soin et d'entretien, une destruction volontaire, le transport ou un accident ou les interventions de personnes non habilitées sont exclus de la garantie. Cette garantie doit être envoyée avec l'appareil non ouvert.

La garantie n'est assurée que si le bon de caisse/la facture de l'appareil est joint à l'appareil.



Istruzioni per l'uso

Bollitore elettrico „Style“ 17 0300 00 00 (CJ-823)

La ringraziamo per aver acquistato questo pregiato bollitore elettrico. Questo è un prodotto di alta qualità conforme alle regole riconosciute della tecnica e della sicurezza sugli apparecchi. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle gelosamente. Osservare in modo particolare le indicazioni di sicurezza!



Conservare le istruzioni per l'uso!



Indicazioni di sicurezza

1. Prima della messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente le relative istruzioni per l'uso!
2. Se questo apparecchio dovesse essere inoltrato ad altre persone, assicuratevi, che sia accompagnato da queste istruzioni per l'uso.
3. L'uso improprio o manipolazione di questo apparecchio esclude ogni responsabilità da parte nostra per eventuali danni. **Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per scopi domestici.**
4. Verificare dapprima se il tipo di corrente o tensione corrispondono con le indicazioni riportate sulla targhetta.
5. Il piano di cottura e la spina di alimentazione non devono mai essere toccati con le mani umide o bagnate.
6. Non utilizzare prese di corrente già occupate da altri apparecchi.
7. Il piano di cottura va azionato solo sotto controllo e deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
8. I bambini non riconoscono i pericoli che possono derivare dall'uso di elettrodomestici. Per questo motivo gli elettrodomestici devono essere tenuti lontani dalla loro portata.
9. Il piano di cottura deve essere collocato solamente su superfici non infiammabili, piane e robuste, e va tenuto lontano da piastre elettriche bollenti, come pure da fiamme di gas o altre fonti di calore. Intorno al piano di cottura deve trovarsi sufficiente spazio per evitare il surriscaldamento.
10. Assicurarsi che la presa per l'aria e l'uscita siano sempre liberi. Badare che nelle aperture delle prese d'aria non si trovino oggetti.
11. Non spostare il bollitore quando si trova in funzione.
12. Estrarre la spina dalla presa di corrente dopo ogni impiego. Procedere nello stesso modo anche in caso di:
 - disfunzioni durante il regime oppure
 - prima di pulire all'apparecchioPer estrarre la spina dalla presa di corrente, non tirare mai il cavo di allacciamento, bensì



la spina stessa! Il cavo di allacciamento non deve mai pendere.

13. L'apparecchio, come pure il cavo e la spina, non devono mai essere immersi in acqua o altre sostanze liquide. L'apparecchio non deve essere pulito nella lavastoviglie.
14. Controllare regolarmente che il cavo non presenti danni. Evitare che il cavo venga schiacciato o piegato, oppure che sfregghi contro spigoli taglienti o che entri in contatto con superfici calde. Se il cavo dovesse risultare danneggiato o in procinto di esserlo, sostituirlo immediatamente incaricando uno specialista.
15. Non utilizzare mai l'apparecchio se dovesse essere danneggiato oppure caduto.
16. Non cercare mai di riparare autonomamente l'apparecchio o di aprirlo. In caso di disfunzioni, farlo riparare solamente da personale qualificato!
17. Per evitare danni all'apparecchio o addirittura lesioni alle persone, si raccomanda di non utilizzare accessori o parti di ricambio non raccomandate dal produttore.

Prima dell'attivazione

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso, come pure le indicazioni di sicurezza!
- Rimuovere il materiale dell'imballaggio.
- Pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido (all'occorrenza leggermente inumidito).
Attenzione: Durante le operazioni di pulizia, si raccomanda di non utilizzare liquidi o detersivi abrasivi.
- Svolgere completamente il cavo e inserire il connettore in una presa di corrente.
- Riempire il bollitore con acqua fredda fino a raggiungere la marcatura „Max“, chiudere il coperchio completamente e far bollire l'acqua. Versare via l'acqua bollita e ripetere questo procedimento per 2-3 volte. Ora il bollitore è pronto per l'uso.



Attivazione

- Verificare se la tensione di alimentazione e il tipo di corrente corrispondono con le indicazioni riportate sull'apparecchio
- Il bollitore deve essere collocato su un'adatta superficie (non devono essere superfici metalliche, tessili ecc.)
- Versare la quantità d'acqua desiderata (tra la marcatura „**Min**“ e „**Max**“) nel bollitore e chiudere il coperchio.
- Se l'apparecchio viene riempito con una quantità troppo esigua d'acqua (al di sotto della marcatura „**MIN**“) la durata della spirale termica potrebbe notevolmente ridursi. Se, al contrario, l'apparecchio viene riempito con una quantità eccessiva (al di sopra della marcatura „**MAX**“), l'acqua potrebbe ribollire e di conseguenza traboccare, provocando così delle ustioni.
- Inserire il connettore in una presa di corrente (corrente alternata da 230 V/50 Hz) e attivare l'interruttore.
- Ora il bollitore inizia a bollire l'acqua. Durante il servizio la spia di controllo rimane accesa.
- Quando l'acqua incomincia a bollire, il bollitore si disattiva automaticamente. Se si intende bollire un'ulteriore quantità d'acqua, attendere alcuni secondi prima di reinserire il bollitore.

Attenzione: se si apre il coperchio subito dopo il termine del processo di bollitura, fuoriesce vapore bollente! Pericolo di ustioni! Si raccomanda di afferrare il bollitore solo prendendolo dal manico.



Sistema automatico di disattivazione

Il bollitore è dotato di un sistema automatico di disattivazione che lo protegge dal surriscaldamento qualora la quantità d'acqua risulti insufficiente. In questo caso il bollitore dovrà essere disattivato. Oltre a ciò occorrerà anche estrarre la spina dalla presa di corrente e attendere circa 10 min. Successivamente si potrà nuovamente versare acqua fino a raggiungere la marcatura „MIN“, quindi reinserire il connettore nella presa di corrente e riattivare il bollitore.

Cura e pulizia

- Prima di eseguire la pulizia, si raccomanda sempre di disattivare l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e farlo raffreddare.
- Il bollitore deve essere pulito solamente con un panno inumidito.
- Non utilizzare oggetti taglienti o benzina, oppure solventi, spazzole o detersivi abrasivi, per pulire l'apparecchio.
- Prima di riporre l'apparecchio, asciugarlo utilizzando un panno morbido.
- In dipendenza del grado di durezza dell'acqua, il serbatoio dell'apparecchio deve essere pulito a intervalli regolari utilizzando i decalcificanti convenzionali. Seguire attentamente tutte le istruzioni riportate sulla confezione. Si raccomanda di non utilizzare decalcificanti contenenti fosforo o acido sulfamidico, poiché potrebbero pregiudicare la durata del bollitore.
- Per pulire il filtro, procedere come appresso riportato:
 - disinserire il bollitore, staccarlo dalla rete elettrica e farlo raffreddare
 - Aprire il coperchio ed estrarre il filtro situato in prossimità del beccuccio
 - Pulire il filtro utilizzando acqua calda e un detersivo non aggressivo
 - Asciugarlo successivamente con un panno pulito e asciutto
 - Ora il filtro potrà essere inserito; accertarsi comunque che si trovi nella corretta posizione
- Il bollitore è ora nuovamente pronto per l'uso



Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 220 - 240V ~ 50Hz

Potenza assorbita: 1850 - 2200 Watt

L'apparecchio deve essere utilizzato
solo per scopi domestici!
Non immergerlo nei liquidi!



Garanzia

Per questo apparecchio vale una garanzia pari a 2 anni a partire dalla data di acquisto. Vengono esclusi i danni che hanno origine da normale usura, uso diverso da quello previsto, trattamento inappropriato, comando errato, scarsa cura e pulizia, distruzione dolosa, incidenti o danni dovuti al trasporto ovvero interventi da parte di persone non autorizzate. Questo certificato di garanzia deve essere inviato insieme all'apparecchio non aperto.

La garanzia può essere concessa solo se all'apparecchio viene accluso lo scontrino ovverosia la fattura.





KÜCHENPROFI GmbH & Co. KG
Solingen · Germany

Tel.: +49 (0) 212/6582-0
Fax: +49 (0) 212/6582-10/-10

Internet: www.kuechenprofi.de