



Istruzioni per l'uso
Conservare le istruzioni per l'uso!

[IT] Vi auguriamo molto piacere con suonovo macinino MAINZ di ZASSENHAUS. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarle accuratamente per gli utenti futuri.

- ① Dado cieco
- ② Testa di macinino
- ③ Alloggiamento con contenitore di spezie
- ④ Meccanismo di macinatura con anello di regolazione

RIEMPIMENTO DELLO MACININO

- Per riempire il macinino, girare il dado cieco in senso antiorario e rimuovere la parte superiore.
- Riempire il contenitore di spezie con pepe, sale o altre spezie appropriati, rimettere la parte superiore e serrare il dado.

REGOLAZIONE DEL GRADO DI MACINATURA

Il grado di macinatura può essere regolato continuamente con l'anello di regolazione. Ruotare semplicemente l'anello di regolazione fino a quando la freccia punta nella posizione desiderata, da 1 polvere fine a 6 macinati grossolanamente.

PULIZIA

- Quando il meccanismo di macinatura è intasato, versare un po' di sale grosso o riso crudo nel macinino e macinarlo brevemente.
- Pulire il corpo con un panno morbido inumidito senza detergenti aggressivi.
- Non immergere il macinino in acqua e non metterlo in lavastoviglie per lavarlo.

GARANZIA

La garanzia sul meccanismo di macinatura ha validità di 25 anni a partire dalla data d'acquisto. Sono esclusi dalla garanzia danni riconducibili a normale usura, utilizzo non conforme all'uso, manipolazione impropria, uso errato, mancata manutenzione e pulizia, danni, trasporto o incidenti intenzionali nonché interventi esterni di persone non autorizzate. In caso di garanzia consultate il vostro rivenditore. La garanzia può essere concessa solo se all'apparecchio viene accluso lo scontrino overosa la fattura.

REGOLAZIONE DEL GRADO DI MACINATURA

Il grado di macinatura può essere regolato continuamente con l'anello di regolazione. Ruotare semplicemente l'anello di regolazione fino a quando la freccia punta nella posizione desiderata, da 1 polvere fine a 6 macinati grossolanamente.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di traduzione. Obligatorio rimane unicamente il testo tedesco.



Instrucciones de uso
¡Guarde las instrucciones de uso!

[ES] Le deseamos mucho placer con su nuevo molinillo MAINZ de ZASSENHAUS. Antes de la puesta en marcha, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuros usuarios.

- Tuerca ciega
- Cabeza del molinillo
- Cárcasa con recipiente de especias
- Mecanismo moliurador con anillo de ajuste

LLENADO DEL MOLINILLO

- Para llenar el molinillo, gire la tuerca en sentido antihorario y quite la cabeza del molinillo.
- Llene el recipiente de especias con pimienta, sal u otras especias apropiadas, ponga la cabeza del molinillo y apriete la tuerca ciega.

AJUSTE DEL GRADO DE MOLIENDA

El grado de molienda se puede ajustar continuamente con el anillo de ajuste. Simplemente gire el anillo de ajuste hasta que la flecha apunte a la posición deseada, desde 1 polvo fino a 6 molido grueso.



Gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed!

LIMPIEZA

- Cuando el mecanismo moliurador está atascado, vierta un poco de sal gruesa o arroz crudo en su molinillo y muelalo brevemente.
- Limpie el cuerpo con un paño suave y húmedo sin agentes de limpieza agresivos.
- No sumerja el molinillo en agua y no lo llimpie en el lavavajillas.

GARANTÍA

Concedemos una garantía de 25 años a partir de la fecha de compra por el mecanismo moliurador. Están excluidos de la garantía los daños derivados de un desgaste normal, un uso indebido, un tratamiento inadecuado, un manejo erróneo, falta de cuidado y de limpieza, destrucción intencionada, transporte o accidente, así como manipulaciones externas por personas no autorizadas. En caso de garantía, diríjase a su proveedor. Solo se puede otorgar la garantía con el ticket de compra o la factura del aparato.

No nos hacemos responsables de errores de traducción. Sigue siendo vinculante exclusivamente el texto en alemán.



Gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed!

REINIGING

- Als de molen verstopt raakt, doe dan wat grof zout of ongekookte rijst in uw molen en maal het kort.
- Reinig de molen met een zachte, vochtige doek zonder agressieve schoonmaakmiddelen.
- Dompel de molen niet in water en reinig het beslist niet in de vaatwasmachine.

FABRIEKSGARANTIE

Voor de maalwerk van dit apparaat verlenen wij een garantie van 25 jaar geldig vanaf aankoopdatum. Van deze garantie uitgesloten is schade die veroorzaakt is door normale slijtage, ondoelmatig gebruik, ondeskundige omgang, verkeerde bediening, gebrekbaar onderhoud of reiniging, moedwillige vernieling, transport, een ongeval of ingrepen door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn. Neem in het geval van aanspraak op garantie contact op met uw leverancier. De garantie kan uitsluitend worden verleend, als de kassabon/factuur van het apparaat kan worden overlegd.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. Alleen de Duitse tekst blijft bindend.



PFEFFER- / SALZMÜHLE
PEPPER / SALT MILL
MOULIN À POIVRE ET SEL
MACINAPEPE E SALE
MOLINILLO DE PIMENTO Y SAL
PEPER- / ZOUTMOLEN
MAINZ



Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung aufbewahren!

[DE] Viel Freude mit Ihrer neuen Mühle MAINZ von ZASSENHAUS. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für künftige Benutzer gut auf.

- ① Hutmutter
- ② Mühlkopf
- ③ Gehäuse mit Mahlgutbehälter
- ④ Mahlwerk mit Verstellring

BEFÜLLEN DER MÜHLE

- Zum Befüllen der Mühle drehen Sie die Hutmutter entgegen dem Uhrzeigersinn ab und nehmen Sie den Mühlkopf ab.
- Füllen Sie den Mahlgutbehälter mit Pfeffer, Salz oder anderen geeigneten Gewürzen, setzen Sie den Mühlkopf wieder auf das Gehäuse und drehen die Hutmutter fest.

EINSTELLEN DES MAHLGRADES

Der Mahlgrad kann stufenlos mit dem Verstellring justiert werden. Drehen Sie einfach den Verstellring, bis der Pfeil auf die gewünschte Position zeigt - von 1 pulverfein bis 6 grob gemörsernt.

Instruction manual
Keep the user's guide!

REINIGUNG

- Bei Verklebungen des Mahlwerkes füllen Sie etwas grobkörniges Salz oder ungekochten Reis in Ihre Mühle und mahlen dies / diesen kurz durch.
- Reinigen Sie den Körper mit einem weichen, feuchten Tuch ohne aggressive Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie die Mühle nicht ins Wasser und reinigen Sie nicht in der Spülmaschine.

GEWÄHRLEISTUNG

Auf das Präzisionsmahlwerk übernehmen wir eine Garantie von 25 Jahren beginnend ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, zweckfremde Verwendung, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, mangelnde Pflege und Reinigung, mutwillige Zerstörung, Transport oder Unfall sowie Fremdeingriffe von nicht berechtigten Personen zurückzuführen sind. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Händler. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn der Kassenbon/die Rechnung dem Produkt beigelegt ist.

Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler. Verbindlich bleibt allein der deutsche Text.

Mode d'emploi
Conservez le mode d'emploi!

CLEANING

- When the grinder is blocked, pour some coarse salt or uncooked rice into your mill and grind it briefly.
- Clean the body with a soft, damp cloth without aggressive cleaning agents.
- Do not submerge the mill in water and do not place it in the dishwasher for cleaning.

WARRANTY

We cover the precision grinder with a warranty of 25 years from the date of purchase. Excluded from the warranty are damages due to normal wear and tear, inappropriate use, misuse, improper operation, willful destruction, lack of maintenance and cleaning, transport or accidents, as well as interference from unauthorized persons. In case of a warranty claim please contact your local retailer. Warranty claims cannot be processed unless your receipt/invoice is included with the device.

Translations are made in good faith. We do not assume any liability for translation errors. Solely the original German text remains binding.

NETTOYAGE

- Lorsque le broyeur est bouché, versez un peu de sel gros ou du riz non cuit dans votre moulin et broyez-le brièvement.

- Nettoyez le corps avec un chiffon doux et humide sans produits de nettoyage agressifs.
- Ne plongez pas le moulin dans l'eau et ne le lavez pas dans le lave-vaisselle.

REMPLISSAGE DU MOULIN

- Pour remplir le moulin, tournez l'écrou borgne dans le sens antihoraire et retirez la tête du moulin.
- Remplissez le récipient à épices avec du poivre, du sel ou d'autres épices appropriées, remettez la tête du moulin et serrez l'écrou borgne.

RÉGLAGE DE LA MOUTURE

Le degré de mouture peut être ajusté en continu avec la bague de réglage. Il suffit de tourner la bague de réglage jusqu'à ce que la flèche pointe vers la position désirée - de 1 poudre fine à 6 broyée grossièrement.

GARANTIE

Pour le broyeur de précision nous offrons une garantie de 25 ans à partir de la date d'achat. Exclus de la garantie sont des dommages dus à une usure normale, une utilisation non conforme à la finalité, un traitement incorrect, une mauvaise utilisation, un manque de soin et d'entretien, une destruction volontaire, au transport ou un accident, ou aux interventions de personnes non habilitées. En cas de garantie contactez votre détaillant. La garantie n'est assurée que si le bon de caisse / la facture est joint à l'appareil.

Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs de traduction. Uniquement le texte allemand reste obligatoire.